

Tipp: Mac-Startton unterdrücken

Bei älteren Macs konnte man einfach einen Kopfhörer einstecken. Das hilft aber bei neueren Macs nicht. Auch die Lautstärkeregelung im Menü auf 0 stellen hilft nicht, da der Startton ertönt bevor diese Einstellung für den Lautsprecher berücksichtigt wird.

Lösung: Das Progrämmchen "Startup Sound" von <http://www5e.biglobe.ne.jp/~arcana/StartupSound/index.en.html> herunterladen. Nach dessen Installation in den Systemeinstellungen unter "Sonstige / Startup Sound" mit "Mute" den Startton ganz abstellen oder die gewünschte Lautstärke mit dem Schieberegler wählen.